



Herlimat « Junior » II

Pulvérisateur basse-pression



Version mobile
Ref Q330850122



Version simplifiée
Ref A350200000

11/2010



Herlimat « Junior » II

Pulvérisateur basse-pression

Caractéristiques

Moteur électrique

Puissance : 0.25 kW - 2.4 A
Tension : 220 V 50 Hz single phase
Protection : IP 54
Isol. Class : F

Pompe à membrane

Auto-amorçante (5 m.)
Pression : 0 -10 bar
Débit : 360 l/h

Version simplifiée

Comprend le groupe moto-pompe sur un châssis tubulaire métallique peint et un bac de mélange de 70 litres avec couvercle

Dimensions:

Longueur : 45 cm
Largeur : 37 cm
Hauteur : 36 cm
Poids : 16 kg

Version mobile

Comprend un châssis tubulaire métallique peint avec deux roués agraires gonflables et une béquille démontable. Une cuve en polyéthylène ainsi qu'un groupe motopompe sont montés sur le châssis.

Cuve

D'une capacité de 50 litres, équipée d'un orifice de remplissage avec couvercle Ø 185 mm et d'un robinet de vidange ¼ tour.

Dimensions :

Longueur : 1350 cm
Largeur : 620 cm
Hauteur : 780 cm
Poids : 24 kg

Domaines d'application

Pulvérisation à basse-pression de nos produits destinés au nettoyage et à la désinfection.

Mise en service

Avant la mise en service du pulvérisateur **Herlimat Junior II**.

- Vérifier le niveau d'huile ; l'huile doit être visible dans l'orifice de remplissage après avoir ôté le bouchon
- Vérifier les différents raccordements :
 - Tuyau d'aspiration et de retour
 - Tuyau de refoulement
- Vérifier que le filtre d'aspiration soit propre
- Détendre le régulateur de pression en tournant la vis à fond vers la gauche (pression réglée au minimum)

Entretien

Après chaque utilisation du pulvérisateur **Herlimat Junior II**, il est fortement conseillé de rincer abondamment à l'eau la pompe et tous les accessoires.

Durant le rinçage détendre le régulateur de pression en tournant la vis à fond vers la gauche (pression réglée au minimum).

L'appareil doit être stocké « hors gel ».

Contrôler périodiquement les clapets d'aspiration et de refoulement. Après la vidange refaire le plein d'huile en inclinant la pompe dans les deux sens et en tournant à la main l'arbre du moteur afin de chasser les bulles d'air du corps de la pompe.

Références

Herlimat Junior II VS 10 bars
Ref A350200000

Herlimat Junior II VM 10 bars
Ref Q330850122



Herli France SARL au capital de €155 000 • 16, rue Desaix – BP 51017 – F 67451 Mundolsheim Cedex

Tel. +33 (0)3 88 18 41 20 – fax +33 (0)3 88 81 93 83 • www.herlifrance.fr

RC Strasbourg B384356572 – (92B289) – APE: 46752 • SIRET: 384 356 572 00030

Banque : Société Générale – Strasbourg • RIB no. 30003 02360 0002001 4530/43 • VAT: FR 76 384 356 572